

Montageanleitung Kehrfix „Vac pan“

Bei der Installation der Rohre wird ein Rohrauslass aus der Wand, knapp über dem Fußboden (Version 1) oder direkt aus dem Fußboden kommend (Version 2) an geeigneter Stelle in der Küche vorgesehen (z. B. unter der Spüle).

Am einfachsten wird der Kehrfix zum Zeitpunkt des Küchenaufbaus angeschlossen; er kann dann direkt in die Sockelleiste des Küchenmöbels eingesetzt werden und mit einem flexiblen HT-Schlauch DN 50 (bauseitig zu besorgen) mit dem Rohrauslass verbunden werden (siehe Zeichnung).

Maße für die auszufräsende Öffnung in der Sockelleiste: Breite 170 mm x Höhe 45 mm.

Achtung:

Bei Einbauküchen mit Bodenschubladen muss der Kehrfix in die Wandsockelleiste eingesetzt werden.

